

MONTERINGSANVISNING

Stigmas massiva trägolv

Version: 1.1

Datum: 2026-03-16

Företag: Stigma hyvleri AB

Allmänt:

Ett massivt trägolv är ett levande golv, vilket betyder att golvet rör sig efter årstiderna. Golvet är därför torkat till 9%. Vilket motsvarar en relativ luftfuktighet på ca 50% vid ca 20C. Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt.

Massiva trägolv krymper eller sväller efter rådande luftfuktighet i omgivningen.

Massivt trägolv kan skruvas på regel, befintligt undergolv eller limmas direkt mot betong.

Före montering:

- Se till att regler och undergolv är torra innan inläggning.
- Kontrollera att undergolvet är plant.
- Betonggolv måste fuktsärras. Använd en godkänd fuktsärr.
- Innanläggning förvaras förpackningarna oöppnade i horisontellt läge i minst 48 timmar i det rum där golvet ska läggas. Golvet ska läggas i normal rumstemperatur (18 till 24 grader Celsius) med en relativ luftfuktighet på mellan 30 till 60 procent. Bryt folien på buntarna efterhand du lägger golvet, inte tidigare.
- Lagg lumppapp eller liknande produkt heltäckande på befintligt undergolv och remsor på regler.
- Tillverka en slag bit, bäst är att ta en ca 60 cm lång bit av golvbrädorna och bryt eller tälj bort överdelen på noten.

OBS! Slå ej på fjäder eller kant över fjäder.



Montering:

- Använd distansklossar mellan bräda och vägg så en spalt på 7 – 10 mm uppstår. Första brädan placeras med notsidan mot väggen i en exakt rak linje.
- Skruva på skrå i 60-70° graders vinkel på fjäderns ovansida. Se till att brädorna ligger dikt an mot regeln.
Skruva vid varje regel. Vid befintligt undergolv får skruvavståndet max vara 600 mm, vid behov tätare t ex brädor med kantkrok.
- Använd slagkloss till att få ihop brädorna. Använd en kofot till att pressa ihop ändarna, tänk på att skydda väggen mot tryck märken. Ändsponten kan limmas för att få tätare skarvar. Det ska ske på fjäderns ovansida. Limma aldrig brädornas långsidor.
- Den sista brädan i första raden kapas till rätt längd och den överblivna biten används som början på rad 2. Fördela brädorna så att inte två fogar hamnar jämte varandra inom samma mellanrum mellan reglar.
- Vid den sista raden måste man eventuellt klyva brädan på längden. Glöm inte att ta hänsyn till spalt mot väggen. Om den sista biten är för smal för att skruvas fast kan man limma brädan ihop den näst sista brädan. Limma då längts hela brädan och sätt den i press med hjälp av distansklossar tills limmet torkat. Avlägsna sedan alla distansklossar.

Max regelavstånd och längd Golvskruv:

15mm	befintligt golv	ca 40mm golvskruv
20,5mm	40cm cc	ca 50mm golvskruv
26,5mm	60cm cc	ca 60mm golvskruv
30-32mm	90cm cc	ca 60mm golvskruv

Viktigt att gängen på skruven inte är kvar i golvbrädan när den är i dragen, så att brädan dras ner mot bjälke eller befintligt golv.

Skruvat massivt trägolv på betong:

Fuktspärr.

Lumppapp eller liknande produkt.

18-19mm Plywood eller golvspånsskiva läggs flytande.

Lumppapp eller liknande produkt.

Skruva golvträ mot golvskiva.

Limma massivt trägolv mot betong:

Det är viktigt att Fuktspärren och limmet är anpassat till massivt trägolv.

Följ limleverantörens monteringsanvisningar.

Vi rekommenderar att man använder fuktspärr och lim från Dana lim.

Vi rekommenderar att det görs av en fackman.

Limma massivt trägolv flytande:

Vi rekommenderar inte att limma massivt trägolv flytande.

Golvvärme:

Vid installation med golvvärme måste gällande branschrikt-linjer följas. Maximalt tillåten yttemperatur är 27 grader, även under mattor och möbler. Golvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med antingen ång- eller fuktspärr.

Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. För mer information om trägolv på golvvärme se: www.golvbranschen.se

Fabriksbehandlat golv:

För att bibehålla ytan på golvet övertid, rekommenderas att man behandlar golvet en gång per år, beroende på vilket rums typ man lägger golvet i. Behandla med en underhållsprodukt som är avsedd för hårdvaxolja. Produkter för detta finns hos väl sorterade färg och byggfackhandlare.

Kontroll av mottaget material

Köparen av varan är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att brädor med synliga fel inte monteras.

Hälsa:

Damm som alstras vid sågning av trä kan vara en hälsorisk varför vi rekommenderar användning av dammskydd/ andningsskydd.

Återvinning:

Produkten består av trä och ej använt material är återvinningsbart. Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun.



Skanna QR-koden för senaste versionen av denna monteringsanvisning